

Klebeanleitung Digitaldruck - (nass)

1. Nehmen Sie die bedruckte Folie aus der Verpackung und legen Sie sie flach auf einer sauberen Fläche aus (wenn nötig, z.B. mit einem Buch beschweren).
2. Legen Sie folgende Utensilien für die Beklebung bereit:
eine gereinigte Wassersprühflasche befüllt mit klarem Wasser und Netzmittel (hier können ersatzweise einige Tropfen flüssiges Geschirrspülmittel verwendet werden), Papierhandtücher, Spiritus (im Drogeriehandel erhältlich), Lineal oder Zollstock und Kunststoff rakel (liegt dem Paket bei).

Bei größeren Folien sollten Sie unbedingt zu zweit arbeiten!

3. Reinigen Sie die Fensterscheibe, auf der Sie die Folie aufbringen möchten, gründlich mit dem Spiritus.
4. Besprühen Sie die Scheibe nun mit dem Netzmittel und ziehen Sie die bedruckte Folie vom Trägerpapier ab. Besprühen Sie auch die klebende Oberfläche der Folie mit dem Netzmittel. Beide Flächen sollten vollkommen nass sein, damit sich ein Wasserfilm zwischen Fensterscheibe und Folie bildet.
5. Platzieren Sie die bedruckte Folie jetzt direkt auf der Fensterscheibe. Der Wasserfilm ermöglicht es Ihnen, die Folie ganz einfach zu verschieben und in die richtige Position zu bringen.
6. Drücken Sie den Wasserfilm mit der Rakel von der Mitte aus nach rechts und links gleichmäßig aus. Es sollte sich kein Restwasser mehr unter der Folie befinden!
7. Entfernen Sie mit den Papiertüchern das überschüssige Wasser. Die Übergänge drücken Sie bitte noch einmal fest mit der Rakel an.
8. Lassen Sie alles gut trocknen und warten Sie mit der nächsten Reinigung ein bis zwei Wochen.

Alternativ: Klebeanleitung Digitaldruck - (trocken)

Die Schritte 1-3 sind identisch zur Klebeanleitung (nass)

4. Nachdem die Scheibe trocken ist, suchen Sie sich eine Bezugskante und messen Sie mit dem Zollstock an verschiedenen Stellen, um die Folie gerade auszurichten. Stimmt die Position, fixieren Sie die Folie mit Tesafilm an mindestens zwei bis vier Stellen in der Mitte oben und unten.
5. Heben Sie nun auf einer der beiden Seiten die Folie an und ziehen Sie das untere Trägerpapier soweit ab, bis Sie an der ersten Tesafilmfixierung angekommen sind. Schneiden Sie das abgelöste Trägerpapier mit einer Schere mit einem sauberen geraden Schnitt ab.
6. Die freigewordene Klebeseite der Folie legen Sie nun an der Stelle, an der Sie das Trägerpapier abgeschnitten haben, flach an die Scheibe an. Dazu halten Sie die Folie straff über die Fläche und reiben sie mit der beiliegenden Rakel von der Schnittstelle aus mit einer Streichbewegung von oben nach unten und zurück an. Achten Sie bitte darauf, dass die Folie nur an der Stelle die Scheibe berührt, an der Sie gerade kleben.
7. Danach entfernen Sie die ersten Tesafilmstreifen und verfahren wie oben beschrieben mit der anderen Seite.

Bitte beachten Sie noch folgendes:

- Benutzen Sie bitte keine harten Gegenstände wie Bürste, Klingen oder starke Reiniger!
- Führen Sie die Verklebung nicht bei Temperaturen unter 10° C durch.