

# Verklebeanleitung

## Selbstklebende Hochleistungsfolien

Bitte vor der Anwendung diese Anleitung vollständig lesen!

1. Entnehmen Sie die Folienschnitte der Verpackung und legen sie flach auf eine saubere Ebene aus (wenn nötig, bitte z. B. mit einem Buch beschweren!). Bitte rakeln Sie vor Aufbringung der Folien noch mal über die Klarsichtfolie.
2. Legen Sie bitte folgende Utensilien für die Verklebung bereit: Spiritus (im Drogeriehandel erhältlich), fusselfreies Tuch oder Zellstoff, Papierschere, Gliedermaßstab (Zollstock), Tesafilm, Kunststoff rakel (liegt der Lieferung bei).
3. Reinigen Sie die Fläche, auf der Sie den Folienschnitt aufbringen wollen, gründlich mit Spiritus. Bei groben Verunreinigungen können Sie vorher auch mit spülmittelhaltigem Wasser vorreinigen. Nach dieser Vorreinigung muss dennoch mit Spiritus (ersatzweise Alkohol) nachgereinigt werden, da diese Reinigung eventuell vorhandene Fette und Silikon- bzw. Wachsreste entfernt.
4. Nachdem die Fläche trocken ist, legen Sie den Folienschnitt auf die gewünschte Fläche und richten diesen mittels Gliedermaßstab aus (suchen Sie sich eine Bezugskante und messen an verschiedenen Stellen, um den Folienschnitt gerade auszurichten). Stimmt die Position, fixieren Sie den Folienschnitt mit Tesafilm an mindestens zwei, besser vier Stellen. Es empfiehlt sich hierbei, dies in der Mitte des Aufklebers jeweils oben und unten zu tun.
5. Heben Sie nun auf einer der beiden Seiten den Folienschnitt an und ziehen das untere Trägerpapier soweit ab, bis Sie an den Tesafilmfixierungen angekommen sind. Schneiden Sie mit der Papierschere das abgelöste Trägerpapier in einem sauberen Schnitt der Breite nach ab.
6. Die nun freigewordene Klebeseite des Folienschnittes kleben Sie nun von der Stelle, an der Sie das Trägerpapier abgeschnitten haben, flach auf die zu verklebende Fläche auf. Dazu halten Sie den Aufkleber straff über die Fläche und reiben die Folie mit dem mitgelieferten Rakel mit einer Streichbewegung von oben nach unten und zurück an. Achten Sie bitte darauf, dass die Folie nur an der Stelle an die Fläche kommt, an der gerade geklebt wird.
7. Danach entfernen Sie die aufgeklebten Tesafilmfixierungen und verkleben nun die übrig gebliebene Seite genau so wie eben beschrieben.
8. Nachdem der gesamte Folienschnitt aufgeklebt ist, entfernen Sie die Abdeckfolie, indem Sie diese schräg nach hinten abziehen. Bei einem 1farbigen Aufkleber sind Sie jetzt fertig!
9. Handelt es sich um einen 2farbigen Folienschnitt, sehen Sie jetzt 2 Rechtecke auf Ihrer Klebefläche, die nicht zur Beschriftung gehören. Legen Sie nun den 2. Folienschnitt (also die 2. Farbe) mit den gleichen Rechtecken so auf den bereits verklebten Folienschnitt, dass die Rechtecke beider Farben exakt übereinander liegen.
10. Fixieren Sie nun den Folienschnitt der 2. Farbe ebenfalls mit Tesafilmstreifen, wie bereits beschrieben und verkleben diesen ebenfalls wie bereit beschrieben auf die Folie der ersten Farbe.
11. Nachdem Sie wiederum die Abdeckfolie abgezogen haben, entfernen Sie die eben genannten Rechtecke, die nicht zur gewünschten Beschriftung gehören. Fertig!

**Bitte beachten Sie noch folgendes:**

- Verwenden Sie für die Verklebung keinerlei Wasser, egal ob mit oder ohne Zusatzmittel, auch wenn Ihnen dies irgend jemand empfohlen hat.
- Sollten Sie in letzter Zeit Ihr Fahrzeug gewaschen haben (z. B. in einer Waschanlage), muss die Fläche besonders gut mit Spiritus gereinigt werden.
- Führen Sie die Verklebung nicht bei Temperaturen unter 10° C durch.
- Warten Sie mit dem Besuch einer Waschanlage min. 3 Tage.
- Bei einer Scheibenverklebung von aussen dürfen Sie selbstverständlich bei vereisten oder verschneiten Scheiben nicht mit dem Eiskratzer arbeiten.